


NW25TE (-CTN) + NW32TE + DUO (-CTN) + TIO + NW50TE + NW500TE

Montage- und Wartungsanleitung

1. Beschreibung der Filterrohrvorrichtung



2. Handhabung und Befüllung des Behälters

Die für die NW18 – 25 – 32 Baureihe geltenden technischen Bestimmungen müssen auch im Falle dieser Modelle beachtet werden.

- **Für die Modelle NW 25 TE, DUO und NW 32TE**

- Behälter vom Filter entfernen.
- Kopf mit Edelstahlgitter (Teil Nr. 1) vom Diffusorrohr entfernen.
- Rohr mit Sieb in den Boden des Behälters einsetzen und dabei die Spitze des Siebs in die Ablassöffnung hineinstecken (Behälterboden).
- Zentrierer mit 3 Edelstahlstiften nach unten schieben, bis das Rohr spielfrei und perfekt zentriert sitzt.
- Die Produktfüllung (Aktivkohle, Polyphosphate, ...) in den Behälter eingeben und darauf achten, dass nichts in die Öffnung des Rohrs gelangt. Der maximale Füllstand des Behandlungsprodukts befindet sich 2 cm unterhalb des oberen Behälterrands.
- Darauf achten, dass Gewinde und Dichtung sauber bleiben.
- Kopf mit Edelstahlgitter (Teil Nr. 1) wieder auf Diffusorrohr aufsetzen.
- Behälter mit bloßer Hand in den Kopf schrauben. Der Schlüssel wird beim Ausbau benötigt.

N.B.: Das Teil Nr. 1 kann bei der Zerlegung im Filterkopf bleiben. Es muss nicht herausgenommen werden. Befolgen Sie die verschiedenen Handhabungsschritte mit Ausnahme der Punkte 2. und 7.

- **Für die Modelle NW25TE-CTN, DUO-CTN und TIO**

Ihr Filter ist mit einer Behälterkartusche (CTN) ausgestattet, die für die Aktivkohlefüllung (oder ein anderes Behandlungsprodukt) vorgesehen ist. Diese CTN-Kartusche ist die gleiche für alle Modelle. Ihr verfügbares Füllvolumen beträgt 0,57 Liter. Die unteren Öffnungen der Kartusche sind 0,6 mm groß, im oberen Sieb sind die Öffnungen 0,3 mm groß.



- a) Behälter vom Filter entfernen.
- b) Die CTN Kartusche durch Ziehen nach unten herausnehmen (keine Drehbewegungen wie Schrauben oder Losschrauben beim Herausziehen der Kartusche durchführen).
- c) Den schwarzen Deckel der Kartusche losschrauben.
- d) Den Behälter mit Aktivkohle (oder einem anderen Produkt) bis zum angegebenen „max“ Füllstand befüllen. Das CINTROPUR Fässchen enthält 6 Aktivkohlefüllungen.
- e) Deckel wieder auf Behälter schrauben.
- f) Gefüllte Kartusche in den Kopf des Filters hineinstecken. Wie in Punkt b) darauf achten, dass die Kartusche durch einfaches senkrechtes Drücken nach oben, ohne Drehbewegung, wie Schrauben oder Losschrauben, eingesetzt wird.
- g) Behälter mit bloßer Hand in den Kopf schrauben. Der Schlüssel wird beim Ausbau benötigt.

Im Falle des TIO Modells ist die Aktivkohlekartusche mit der Filtersiebhalterung verbunden. Diese mit dem Sieb versehene Halterung herausnehmen und austauschen. Der schwarze zylindrische Adapter kann mit dem Boden der Kartusche verbunden bleiben.

